

# turbo kit

LA RICARICA IN UN LAMPO !!!

# superInk

## ISTRUZIONI PER LA RICARICA

1

Inserire la cartuccia esaurita dentro al contenitore rispettando il verso indicato sull'etichetta.



2

Inserire e premere a fondo il coperchio per la ricarica. Verificare che gli aghi posti sotto il coperchio del contenitore si trovino in corrispondenza dei fori per la ricarica. Non forzare mai.



3

Se necessario, prima dell'inserimento del coperchio utilizzare il trapano e l'apposito coperchio-guida per praticare i tre fori sulla cartuccia. Successivamente, sostituire il coperchio-guida con quello adatto alla ricarica.



4

Inserire la tanica del colore corrispondente (vedi legenda colori sul retro e/o sul coperchio), premere a fondo e rilasciare dopo il click.



5

Attendere che l'inchiostro defluisca completamente all'interno della cartuccia. Rimuovere la tanica vuota e ripetere l'operazione per ogni colore. Al termine togliere il coperchio ed estrarre la cartuccia ricaricata.



Controllare prima dell'installazione nella stampante che la cartuccia non sgoccioli. Installare la cartuccia ricaricata ed effettuare uno o più cicli di pulizia per ripristinare il corretto flusso d'inchiostro.

# turbo kit

LA RICARICA IN UN LAMPO !!!

# superInk

## LEGENDA COLORI



## Cartucce HP



22 / 28 / 57



300 / 342 / 343  
344 / 351 / 901



348



58

Per tutte le altre cartucce la legenda colore è riportata direttamente sul coperchio di ricarica. Se necessario, è possibile individuare l'esatta collocazione di ogni colore inserendo un ago nel foro di ricarica e osservandone la colorazione al momento dell'estrazione.